

# Handleiding 1 kanaals S2 LED Smart Timer



**Lees deze handleiding eerst helemaal door** zodat je weet wat er aan instellingen komen gaat.

Na aankoop / ontvangst, sluit u de timer aan op een **12V - max. 8A = 96W** LEDtrafo.

Dit houdt in dat er maximaal:

**16 Rigid LED profielen van 25 cm** of

**12 Rigid LED profielen van 33 cm**

op deze Tijd controller aangesloten kunnen worden.

Voor de meeste kweekers is dit genoeg.

Hier een beschrijving van de belangrijkste functies:

Knop 1: AAN / UIT - Schakelt handmatig het licht aan of uit. Druk deze lang in om de tijd op de controller aan te passen. Door op knop 3 - of knop 2 + te drukken kunt u de uren en minuten aan passen. Druk op knop 4 MODE om de tijdstelling vast te leggen en te verlaten.

Knop 2: MIN/L+ Helderheid verhogen / minuten aanpassen

Knop 3: UUR/L- Helderheid verlagen / uren aanpassen

Knop 4: MODE - Kiezen tussen handmatige of automatische modus.

Druk kort op MODE om de automatische modus in te schakelen.

Druk lang op MODE om zonsopkomst/ondergang timer en lichtsterkte in te gaan stellen.

N- 1 en tijd flinkeren, met de knoppen + en - stelt u de eerste tijd in (de zon komt op)

Druk op MODE om vast te leggen en L- 1 is L000 (lichtsterkte 000 = uit) knippert

Druk op MODE om vast te leggen en N- 2 is tijd 2 knippert, met de knoppen + en - stelt u de tweede tijd in (de zon is op)

Druk op MODE om vast te leggen en L- 2 Lxxx knippert. Met de + knop zet u deze op L100

Druk op MODE om vast te leggen en N- 3 is tijd 3 knippert, met de knoppen + en - stelt u de derde tijd in (de zon gaat onder)

Druk op MODE om vast te leggen en L- 3 L100 knippert.

Druk op MODE om vast te leggen en N- 4 is tijd 4 knippert. Met de knop + stelt u deze vierde tijd in (de zon is onder)

Druk op MODE om vast te leggen en L- 4 L100 knippert. Met de knop - stelt u de L100 terug naar L000 (licht is uit)

Meer heeft u voor een dag / nacht programma niet nodig

Druk op MODE om vast te leggen en N- 5 is tijd 5 knippert. Deze moet --:-- zijn en blijven.

Druk op MODE om vast te leggen en N- 6 is tijd 6 knippert. Deze moet --:-- zijn en blijven.

Druk op MODE om vast te leggen en N- 7 is tijd 7 knippert. Deze moet --:-- zijn en blijven.

Druk op MODE om vast te leggen en N- 8 is tijd 8 knippert. Deze moet --:-- zijn en blijven.

Druk op MODE om vast te leggen en de tijd en AUTO verschijnen wisselend in beeld.

Uw timer is nu ingesteld om automatisch elke dag het programmaatje af te werken.

Voor een mooie zonsopkomst en ondergang is het raadzaam om tussen de tijden 1 en 2 en tussen de tijden 3 en 4 een half uur verschil te plannen.

Veel plezier van uw S2 Smart LED licht timer

Wim - MeegaLED